

KOM GODT I GANG



1. OPSÆT WIFI

Forbind enheden til WiFi-netværket:
4Power_XXXX

Vælg "opsæt WiFi".

Vælg dit netværk

Indtast Password

2. TILKNYT BRUGER

SCAN QR-kode på enheden

Klik "Produkt Registrering"

Log ind eller opret bruger

3. KONFIGURER ENHED



Åbn indstillinger

Indtast navn på enheden

Indtast postnummer

Vælg om afgifter og moms skal
inkluderes i priserne.

Klik konfigurer og vælg
opsætning af udgangene.

4. ANMELD PÅ TRUSTPILOT

DEL DIN OPLEVELSE
MED ANDRE



Anmeld Os

VÆLG DIN OPSÆTNING

LAVESTE PRIS

De billigste timer.

LAVESTE PRIS MED MINIMUM KØRETID

Enheden er tændt det ønskede antal timer / døgn og hvert gang minimum X antal timer.

LAVESTE PRIS I TRÆK

De billigste sammenhængende timer.

PRIS GRÆNSEVÆRDI

Enheden tænder når strømprisen er højere/lavere end grænseværdien.

VARMEPUMPE, COP KOMPENSERING

Enheden beregner automatisk de billigste timer, baseret på udetemperaturen og egne indstillinger.

VEJR – TEMPERATUR

Enheden tænder når udetemperaturen er højere/lavere end grænseværdien.

VEJR – VIND

Enheden tænder når vindhastigheden er højere/lavere end grænseværdien.

ON / OFF

Enheden er tændt / slukket i den angivne periode.


OG / ELLER



Flere funktioner kan kombineres. Ved "ELLER" skal kun en af betingelserne være opfyldt. Ved OG skal alle betingelser være opfyldt.



Ønskes FX. de billigste 18 timer og eller hvis prisen er under 1 kr/ kW, trækkes "Laveste pris" og "Pris Grænseværdi" ind i "ELLER" blokken.

Enhedskonfiguration ×

Tilføj Funktion

 ELLER

  Lavest pris

  Pris grænseværdi